
LEGO

# CREATOR


4993





1




2











1








2







# 3











# 4








# 5







6










# 7


1




2





3



4










# 8


1




2




3




4




2x








9







10








11








12








# 13








1:1

# 14


1





2




3











# 15








# 16








# 17





1x
2x


18







1x

1





2x 2x 2x 6x


2








3







4








5








6






7












8








9












# 10





# 11








# 12

1




2






13





19








# 20








# 21












# 22









# 23








# 24








# 25







# 26









1:1





1








2







3









4








5








6








# 7









# 8








9







10







11








12




13




27









28



29














# 30







# 31











# 32


1






2




3








# 33







2x



1x 1x


1





1x


2





2x 1x


3





2x


4






2x


5







# 6


1




2




3




4




5




6










7







34







35


1




2




3











# 36








# 37








2x
1x

# 1





1x


# 2





1x

# 3





1x
1x


# 4





1x
1x

# 5





1x
1x

# 6








7





38








# 39












# 40












41










1








2








3








4








5








# 6








# 7







# 8







# 9









10




42










1








2








3








4








5








# 6








# 7







# 8







# 9








10





43








# 44









45







# 46












# 47









48








# 49








# 50









51








52








# 53









54







55







# 56

1




2





3






4









5




6











# 57










1








2








3






4





2x


## 5





2x


## 6






1x 1x 2x


## 7




8




58






59




12x 4277926
2x 407001
4x 300501
4x 300401
6x 4113261
4x 362201
2x 4143254
4x 300801
2x 621501
1x 4519129
2x 235701
6x 4507168
2x 4502026
8x 4528356
2x 246501

8x 4518992
8x 4249112
6x 242001
4x 307001
8x 306901
4x 243101
1x 663601
2x 306801
2x 4287153
10x 302401
6x 302301
4x 379401
2x 4222017
2x 4183048
18x 362301
6x 371001
9x 366601
6x 302201

2x 462301
4x 4516192
12x 4504369
4x 4121932
1x 4160124
1x 4160101
4x 4278271
6x 370001
2x 368001
4x 302001
2x 4243812
1x 617901
1x 4261565
1x 303501
1x 303601
2x 383201

5x 4142865
2x 4140806
4x 4227155
2x 4173975
2x 370123
1x 300223
9x 4206482
4x 4514553
8x 4143005
2x 4173987
1x 393723
4x 4119014
2x 3003941
2x 4244363
2x 4187750
2x 3005740
4x 4518406
4x 4244369
2x 4249040

2x 4163917
6x 4168345
6x 4528357
2x 4514554
2x 243124
2x 362324
3x 4211001
1x 4210998
2x 4211067
3x 4211065
4x 4210997
4x 4211115
4x 4508553
4x 4211046
1x 4210695
1x 4210660




Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial

00800 5346 5555 :

1-800-422-5346 :